

Hermann, Melanie

Von: Suhr, Jan
Gesendet: Freitag, 18. Juli 2014 11:47
An: Hermann, Melanie
Cc: Sturm, Hannes
Betreff: Test neue Software

Hallo Melanie!

Folgende Probleme habe ich beim Testen der neuen Software gefunden:

- Wenn der PGC aus Autorun in Ref geschaltet wird, kehrt er danach immer noch in Stop zurück und läuft nicht weiter
- Power-Down verhalten funktioniert prinzipiell. Allerdings fehlt jeglicher Hinweis auf den aktuellen Status. Es gibt keinen Hinweis geschweige denn ein Overlay mit der Wartezeit, sowie keinen Hinweis, dass eine Kalibrierung erzwungen wird. Provoziert man einen Power Do0wn aus Stop und stellt danach auch Autorun (während der Wartezeit), so geschieht nichts, außer dass der PGC auf den Kal-Gas Eingang schaltet und für den Rest der Wartezeit Kalibriergas wegpült.
- Kalibrierung: Provoziert man einen Fehler bei der Kalibrierung, kommen immer noch FALSCHE Fehlermeldungen wie zum Beispiel Ho oder Normdichte.
- Neue Fehlermeldungen habe ich nicht gesehen, bzw war nicht in der Lage welche zu erzeugen.
- Ich habe durch ändern des Koeffizienten einen falschen Responsfaktor provoziert (Fehler 905%!!!), habe bei einem eingestellten Maximum von 30% Abweichung aber ÜBERHAUPTKEINE Fehlermeldung bekommen.
- Der Rest scheint zu funktionieren

Mit freundlichen Grüßen / With best regards

Dr. Jan Suhr

Entwicklung / Technical Development

Honeywell Process Solutions

RMG Messtechnik GmbH

Otto-Hahn-Strasse 5

35510 Butzbach

Tel +49 (0)6033 897-195

Fax +49 (0)6033 897-130

E-Mail jan.suhr@honeywell.com

Internet www.rmg.com

RMG Messtechnik GmbH, Sitz der Gesellschaft: Butzbach, Registergericht Friedberg HRB 2535

Geschäftsführer: Barbara Baumann, Thorsten Dietz, Frank Michels, Tony Tielen

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.